《取り付け確認　扉の開閉方法》



●ロックをにぎり、スライドロックバーを①の方へスライドしてください。(この時ブザーがONになっているとピッピッピッと鳴り続けます)　②の方向に少し持ち上げて扉ストッパー下部をはずし開いてください。
●扉は約45度以上開いて手を離すと自動で閉じます。
●扉が90度以上開くと90度オープン固定機能が働きます。

⚠重要 ●床面に対して垂直にゲート本体が固定されていませんと自動で閉まりにくいことがあります。

⚠注意 ●③の方向にスライドロックをかけないと、ブザー音は鳴り続けます。
●扉を開けたままスライドロックはしないでください。ブザー音の確認が出ません。

⚠警告 ●開放時に扉を強く押さえたり、もたれたりしないでください。事故や破損の原因となります。
●90度オープン固定機能は、使用者の移動の便利を考えたもので、ペットには注意してください。

《取りはずし方》

●お子様やペットなどゲートの近くにいないか確認の上、はずしてください。
●取り付けネジ上部左右を回し、ゆるめてください(一方のみ一度にはすさないでください)。
●取り付けネジ下部左右を回し、ゆるめてください。

⚠注意 ●取りはずしの際ゲートが倒れないように本体を支えながら取り付けネジを回し、ゆるめてください。
●取り外した部品等は、安全のためお子様の手の届かない場所に片づけてください。

《お手入れ方法》

●本製品を洗う場合は、水またはぬるま湯にひたして固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
●汚れのひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯でうすめて、布をひたしてふき取ってください。
その後、水またはぬるま湯でもう一度ふき取ってください。
●シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。変色、塗装の剥離の原因になります。
●定期的に部品の確認、ガタツキ等の確認をしてください。

●品質向上のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あしからずご了承ください。
●本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。

〈ご使用の前に必ずお読み下さい〉

1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの
⚠注意…取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの
⚠重要…取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの

2.製品用途

本製品は家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅が69cm～87cmの廊下や階段の昇り口などに取り付けられる、ペット用開閉式移動防止柵です。

3.

12010 体重4kg以上12kg以下の小型・中型犬用ゲート(シーズー、ミニチュアダックス、コーギー、キャバリアなど)
12020 体重2kg以上8kg以下の小型犬用ゲート(シーズー、ミニチュアダックスなど)

4.使用上の注意

⚠警告
●本製品を取り付けても「犬」が予期しない行動をとり、「ケガ」や「事故」の原因になる事があるので十分注意して目の届く場所で使用してください。
●本製品の取り付け可能幅は69cm～87cmまでです。
範囲外の幅に取り付けると外れたり故障や事故の原因になります。
●本製品は、ストーブなどの近く、又は雨ざらしになるような所、又階段の降り口(階上側)、縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合、危険だと思われる所には設置しないでください。
●本製品は、移動防止柵です。それ以外の用途に使用しないでください。
●本製品を取り付ける際は、床面が水平で取り付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に確実に固定してください。又、確実に固定できない場合は、使用しないでください。
●本製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。事故、破損の原因となります。
●本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
●本製品の付近には、台になるようなものは置かないでください。
●本製品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。故障や事故の原因となります。
●本製品の扉を閉めた場合は、必ずスライドロックをしてください。思わぬ事故の原因になります。
●本製品の取り付け場所に異常がある時は直ちに使用をやめてください。
●本製品の組立は必ず保護者の方が行い、使用前の点検を行ってください。
●本製品を使用にならない場合は、ペットやお子様の手の届かない所に保管してください。
●本品はペットの通行を完全に妨げる物ではありません、万一ペットが乗り越えた時の為に外部への扉などは閉じておいてください。
●この商品はペット用に設計された物であり、それ以外の用途には使用しないでください。
●犬に鎖を付けたままで使用しないでください。本品に鎖が引っ掛かり思わぬ事故が起きる恐れがあります。

⚠注意
●扉の開閉の際には、指・手・ペットなどはさまないように注意してください。
●本製品の扉を閉めた場合は、必ずスライドロックをしてください。
●開閉センサーブザー部には水などをかけないでください。故障の原因となります。
●取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。
●犬によっては柵の間に首などを挟み、そのまま抜けなくなってしまう恐れがあるので十分ご注意ください。
●本品は完全に固定されるものではありませんので、犬のよりかかりや突進行為などで、はずれる恐れがあります。

⚠重要 ●本製品がしっかり固定されているか、常に確認して必要に応じて取り付けネジを増し締めてください。

WORLD
株式会社 野中製作所
本　社　〒547-0002大阪市平野区加美東4丁目4番18号
(製品に関するお問い合わせ)
お客様相談室TEL.大阪(06)6795-2428
受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00祝日を除く(月～金曜日)
ＵＲＬ　http://www.nonaka-world.co.jp

ChaChaPet
world pet dream

12010
12020

わんわんゲート

〈取扱い・組立説明書〉

●この度は「チャチャペット」わんわんゲートをお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
又、本書は大切に保管し、いつでも見ることが出来る様にしてください。

取付け可能幅　69cm～87cmまで

12010	わんわんゲート870
高さ87cm×幅69cm～87cm	



小型・中型犬用

12020	わんわんゲート540
高さ54cm×幅69cm～87cm	



小型犬用

材質	本体木製部分:天然木(ポリウレタン塗装)
	本体金属部分:スケール(ポリウレタン樹脂粉体塗装)
	ABS、合成ゴム

《各部の名称　部品内容》



図の様に「補助パーツ」に「補助棒」を差し込んでおいてください。

《取り付けの前に》

チェック1

取り付ける場所を決め、幅を測ります。
※平行に気をつけて測ってください。



チェック2

取り付け面の強度は十分ですか？



●必ず裏側に柱や芯材のある位置、また垂直な壁面でご使用ください。

㊟取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。
裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

《取り付け可能幅　使用パーツ例》



●のびのびフレームの使用方法
（横に寝かせて取り付けて下さい）

のびのびフレームを引き出してから、パイプの出ている方を内側にのびのび補助パーツをセットして下さい。



●取り付けネジを回して幅を短くして使用して下さい。

●のびのびフレームの4角に取り付けネジセットを差し込んで下さい。



警告　●本製品を階段の階上付近や縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合に、危険だと思われる所には設置しないでください。

警告　●取り付け幅は、必ず87cm以下で使用してください。
●この商品はペット用に設計された物でありそれ以外の用途には使用しないでください。

注意　●ゲートの取り付け場所、壁等について、本製品は壁等材質によっては、たわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがありますので、裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

●柱のない壁等への取り付けの場合は、間に板などで補強して取り付けてください。



《取り付け方法》

警告　●お子様やペットがゲートの近くにいないか確認してください。

●上部が下部より幅が広く設計されています。上部が入りにくい場合は狭めて入れて下さい。



●本体を支えながら下部①の取り付けナットを矢印方向に回し、締め付けてから上部②を矢印方向に締めてください。

注意　●ⓐ、ⓑのすき間は上下左右とも同じになるようにしてください。



ネジの締め付け方向はシールで4ヶ所に表示しています。

《取り付け調整》



警告　●締め付け時、ネジの長さは5cm以下になるようにしてください。ペットが挟まったりする恐れがあります。

注意　●Ⓐ～Ⓑ間が、約57.5cmになるように取り付けネジⒸを回して調整してください。
締めすぎ、上部が広がりすぎると自動ロックがかからない場合があります。





警告　●柱、壁に対して直角になるように取り付けてください。必要な突っ張り保持力がなくなり製品が外れ、思わぬ事故の原因になります。



警告　●床に対して垂直になるよう取り付けてください。



●開閉ブザーに単4電池を2本
⊕⊖入れ間違えのないようにセットして下さい。

注意　ON・OFFスイッチがあります。



●フラットパーツをタッピングネジ2本プラスドライバーで強く締めてください。